

Anschluss für Zapfstelle / Wasserhahn



## Eigenschaften

- Anzahl der Anschlüsse: 2
- Batterien: 2 x 1,5 Volt AA
- LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Abnehmbares, elektronisches Bedienteil
- Eingang 3/4" und 1" Innengewinde
- Ausgang 3/4"
- Material des Gehäuses: ABS Kunststoff
- Mit Schutzdeckel
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Maximaler Durchfluss: 2,4 m<sup>3</sup>/h

## Installation

### Batterien Einsetzen und Steuergerät Einrichten

1. Trennen Sie das Steuergerät vom Ventil.
2. Öffnen Sie das Batteriefach
  - Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Bedienteils.
  - Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab, um es zu öffnen.
3. Setzen Sie die Batterien ein
  - Verwenden Sie zwei 1,5-Volt AA-Batterien
  - Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Hinweise im Batteriefach).
4. Schließen Sie das Batteriefach vollständig, um Oxidation der Batterien zu verhindern.
5. Montieren Sie das Magnetventil am Wasserhahn.
6. Stellen Sie das Steuergerät gemäß den folgenden Anweisungen ein.
7. Schließen Sie das Steuergerät wieder an das Elektromagnetventil an.

## Einstellung / Programmierung



→ Einstellung der Uhrzeit

→ Einstellung der Startzeit

→ Einstellung der Beregnungsdauer (LAUFZEIT)

→ Einstellung der HÄUFIGKEIT Verbleibende Zeit

→ Verbleibende Zeit bis zur nächsten Beregnung

### **Hinweis:**

Bevor Sie das Steuergerät einstellen, lassen Sie die Bewässerung einmal manuell laufen!

### **Einstellen der Uhrzeit**

Drücken Sie die OK-Taste, um das Display zu aktivieren. Der aktuelle programmierbare Bereich blinkt. Ändern Sie die Stundenangabe mit den + oder - Tasten und bestätigen Sie mit OK. Das gleiche Verfahren gilt für die Minutenanzeige.

### **Einstellung der Startzeit**

Drücken Sie die OK-Taste, bis der Bereich "Startzeit" blinkt. Die Startzeit legt fest, wann der Bewässerungszyklus beginnt. Ändern Sie die Stunden- und Minutenangaben durch Drücken der + und - Tasten und bestätigen Sie jeweils mit OK.

### **Einstellung der Beregnungsdauer (Laufzeit)**

Drücken Sie die OK-Taste, bis der Bereich "Laufzeit" blinkt. Passen Sie die Dauer zwischen 1 und 240 Minuten mit den + oder - Tasten an und bestätigen Sie mit OK.

### **Einstellung der Häufigkeit**

Die Häufigkeit definiert das Intervall zwischen zwei Bewässerungszyklen. Ändern Sie die Häufigkeit zwischen 6 Stunden und 15 Tagen mit den + und - Tasten und bestätigen Sie mit OK.

### **Hinweis**

Blinkende, fallende Tropfen im Bereich "Uhrzeit" zeigen eine laufende Beregnung an.

### **Manuelle Bedienung**

Dieses Steuergerät ermöglicht das manuelle Starten der Stationen unabhängig von der Programmierung. Drücken Sie die Taste „MANUAL“ und wählen Sie die Laufzeit zwischen 1 und 240 Minuten mit den + und - Tasten. Bestätigen Sie mit der OK-Taste für Station 1 und wiederholen Sie den Vorgang für die Station 2. Um die manuelle Bewässerung zu stoppen, drücken Sie die OFF-Taste.

### **Ausschalten oder Abbrechen**

Halten Sie die OFF-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um ein Programm abzubrechen oder auszuschalten. Wählen Sie mit den + oder - Tasten die Station 1 und/oder 2 aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

### **Achtung**

- Steuergerät vor Frost schützen.
- Batterien gleichzeitig wechseln.
- Batteriefach sauber halten.
- Im Winter elektronische Teile und das Elektromagnetventil deinstallieren.
- Bedienteil während der Bewässerung nicht vom Magnetventil trennen, da das Magnetventil in diesem Fall nicht schließen würde.
- Schwache Batterien werden im Display angezeigt.