

Anschluss für Zapfstelle / Wasserhahn



Eigenschaften

- Anzahl der Anschlüsse: 2
- Batterien: 2 x 1,5 Volt AA
- LCD-Hintergrundbeleuchtung
- Abnehmbares, elektronisches Bedienteil
- Eingang 3/4" und 1" Innengewinde
- Ausgang 3/4"
- Material des Gehäuses: ABS Kunststoff
- Mit Schutzdeckel
- Maximaler Betriebsdruck: 6 bar
- Maximaler Durchfluss: 2,4 m³/h

Installation

Batterien Einsetzen und Steuergerät Einrichten

1. Trennen Sie das Steuergerät vom Ventil.
2. Öffnen Sie das Batteriefach
 - Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Bedienteils.
 - Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefachs ab, um es zu öffnen.
3. Setzen Sie die Batterien ein
 - Verwenden Sie zwei 1,5-Volt AA-Batterien
 - Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Hinweise im Batteriefach).
4. Schließen Sie das Batteriefach vollständig, um Oxidation der Batterien zu verhindern.
5. Montieren Sie das Magnetventil am Wasserhahn.
6. Stellen Sie das Steuergerät gemäß den folgenden Anweisungen ein.
7. Schließen Sie das Steuergerät wieder an das Elektromagnetventil an.

Einstellung / Programmierung



Einstellung der Uhrzeit

Einstellung der Startzeit

Einstellung der Beregnungsdauer (LAUFZEIT)

Einstellung der HÄUFIGKEIT Verbleibende Zeit

Verbleibende Zeit bis zur nächsten Beregnung

Hinweis:

Bevor Sie das Steuergerät einstellen, lassen Sie die Bewässerung einmal manuell laufen!

Einstellen der Uhrzeit

Drücken Sie die OK-Taste, um das Display zu aktivieren. Der aktuelle programmierbare Bereich blinkt. Ändern Sie die Stundenangabe mit den + oder - Tasten und bestätigen Sie mit OK. Das gleiche Verfahren gilt für die Minutenanzeige.

Einstellung der Startzeit

Drücken Sie die OK-Taste, bis der Bereich "Startzeit" blinkt. Die Startzeit legt fest, wann der Bewässerungszyklus beginnt. Ändern Sie die Stunden- und Minutenangaben durch Drücken der + und - Tasten und bestätigen Sie jeweils mit OK.

Einstellung der Beregnungsdauer (Laufzeit)

Drücken Sie die OK-Taste, bis der Bereich "Laufzeit" blinkt. Passen Sie die Dauer zwischen 1 und 240 Minuten mit den + oder - Tasten an und bestätigen Sie mit OK.

Einstellung der Häufigkeit

Die Häufigkeit definiert das Intervall zwischen zwei Bewässerungszyklen. Ändern Sie die Häufigkeit zwischen 6 Stunden und 15 Tagen mit den + und - Tasten und bestätigen Sie mit OK.

Hinweis

Blinkende, fallende Tropfen im Bereich "Uhrzeit" zeigen eine laufende Beregnung an.

Manuelle Bedienung

Dieses Steuergerät ermöglicht das manuelle Starten der Station unabhängig von der Programmierung. Drücken Sie die Taste „MANUAL“ und wählen Sie die Laufzeit zwischen 1 und 240 Minuten mit den + und - Tasten. Bestätigen Sie mit der OK-Taste für Station 1. Um die manuelle Bewässerung zu stoppen, drücken Sie die OFF-Taste.

Ausschalten oder Abbrechen

Halten Sie die OFF-Taste 4 Sekunden lang gedrückt, um ein Programm abzubrechen oder auszuschalten und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Achtung

- Steuergerät vor Frost schützen.
- Batterien gleichzeitig wechseln.
- Batteriefach sauber halten.
- Im Winter elektronische Teile und das Elektromagnetventil deinstallieren.
- Bedienteil während der Bewässerung nicht vom Magnetventil trennen, da das Magnetventil in diesem Fall nicht schließen würde.
- Schwache Batterien werden im Display angezeigt.